


ブリッジチェッカー BT-200

高位置、低位置の 深い差し込みがアドバンテージ。







■BT-200(I、I)最大張出




注)本図はあくまで参考図として取扱いください。



注)本図はあくまで参考図として取扱いください。




注)本図はあくまで参考図として取扱いください。




注)本図はあくまで参考図として取扱いください。

■BT-200(I、I)最大張出




注)本図はあくまで参考図として取扱いください。




注)本図はあくまで参考図として取扱いください。

■BT-200(I)中間張出/BT-200(I)中間2張出




注) 本図はあくまで参考図として取扱いください。




注) 本図はあくまで参考図として取扱いください。


■BT-200(I)中間張出/BT-200(I)中間2張出




注)本図はあくまで参考図として取扱いください。



注) 本図はあくまで参考図として取扱いください。





注)本図はあくまで参考図として取扱いください。




注)本図はあくまで参考図として取扱いください。

■/BT-200(Ⅱ)中間1張出









注)本図はあくまで参考図として取扱いください。


注) 本図はあくまで参考図として取扱いください。


注)本図はあくまで参考図として取扱いください。



●外観図 単位 (mm)









※架装車により異なります。

●作業範囲図





ブーム旋回範囲図 (斜線部は作業領域を表しています。)



- 注意 1. 作業範囲は水平堅土上におけるもので、ブームのたわみは 含んでいません。 2. 車両右側での作業はできません。



●主要諸元		
	積載荷重	200kg
	最大地下深さ	5.4m
デッ	最大地上高	7.0m
+	最大作業半径	5.1m(デッキ90°旋回時)
	外寸法	3.0m×0.85m×0.9m(長さ×幅×手すり高さ)
	起伏角度/上げ速度	-15°~60°/35s
	長さ	3.06m~5.11m
	伸ばし速度	2.05m/25s
J	旋回角度	左側105°、右側10°
ブリ	旋回速度	115°/40s
4	形式	2段油圧伸縮式 箱形断面溶接構造
	起伏装置	複動油圧シリンダ直押式
	伸縮装置	複動油圧シリンダ直押式
	旋回装置	油圧モータ駆動ウォーム歯車減速式 ボールベアリング式
ポス・	長さ	3.325m~9.825m
	伸ばし速度	6.5m/60s
1	形式	5段油圧伸縮式 箱形断面溶接構造
	伸縮装置	複動3段油圧シリンダ直押式 2基
デッキブーム	長さ	3.5m~8.21m
	伸ばし速度	4.71m/30s
	旋回角度	90°(格納位置基準から右)
	旋回速度	90°/25s
	形式	3段油圧同時伸縮式ブーム、箱形断面溶接構造
	伸縮装置	複動油圧シリンダ直押式及びワイヤロープ式
	旋回装置	油圧モータ駆動ウォーム歯車減速式 ボールベアリング式
	ッキ側リモコン装置	電気式(有線)
)- '	ウトリガ	全油圧式H型、箱形断面溶接構造、スライド(左側のみ)・
	フロント	ジャッキ各個操作装置付、ゴムソリッドタイヤ付 最大張出幅 2.74m(タイヤ中心)、中間2張出幅 2.54m(タ
		イヤ中心)、中間1張出幅 2.06m(タイヤ中心)
	リヤ	ま大張出幅 2.81m(タイヤ中心)、中間2張出幅 2.61m (タ
	51	イヤ中心)、中間1張出幅 2.13 m (タイヤ中心)
	最大反力	4,780kg
	設置占有幅	最大張出:3.05m
油	 圧ポンプ	ギヤポンプ
作	動油タンク容量	約95L
	デッキ部	ブーム旋回、ブーム伸縮、ブーム起伏、ポスト伸縮、デッキ旋
	デッキ部	ブーム旋回、ブーム伸縮、ブーム起伏、ポスト伸縮、デッキ旋回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン
	デッキ部	
	デッキ部	回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン
	デッキ部	回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、音量調整、インターホン、緊急停止、非常デッキスイッチ 「ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ]
	デッキ部	回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ボンプ、エンジン 始動、音量調整、インターホン、緊急停止、非常デッキスイッチ [ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ] ブーム旋回、ブーム伸縮、ブーム起伏、ボスト伸縮、デッキ旋
操		回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、音量調整、インターホン、緊急停止、非常デッキスイッチ [ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ] ブーム旋回、ブーム伸縮、ブーム起伏、ポスト伸縮、デッキ旋 回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン
操作法		回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ボンプ、エンジン 始動、音量調整、インターホン、緊急停止、非常デッキスイッチ [ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ] ブーム旋回、ブーム伸縮、ブーム起伏、ボスト伸縮、デッキ旋 回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、緊急停止、非常スイッチ、レベリング調整、
操作装置		回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ボンブ、エンジン 始動、音量調整、インターホン、緊急停止、非常デッキスイッチ [ブーム作業範囲限界ランブ、デッキ作業範囲限界ランブ、格 納位置ランブ] ブーム旋回、ブーム伸縮、ブーム起伏、ポスト伸縮、デッキ旋 回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、緊急停止、非常スイッチ、レベリング調整、 [ブーム作業範囲限界ランブ、ボッキ作業範囲限界ランブ、格
操作装置		回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ボンブ、エンジン 始動、音量調整、インターホン、緊急停止、非常デッキスイッチ [ブーム作業範囲限界ランブ、デッキ作業範囲限界ランブ、格 納位置ランブ] ブーム旋回、ブーム伸縮、ブーム起伏、ポスト伸縮、デッキ旋 回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、緊急停止、非常スイッチ、レベリング調整、 [ブーム作業範囲限界ランブ、デッキ作業範囲限界ランブ、格 納位置ランブ、ブーム長さ、ブーム旋回角度、ブーム起伏角
操作装置		回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ボンブ、エンジン 始動、音量調整、インターホン、緊急停止、非常デッキスイッチ [ブーム作業範囲限界ランブ、デッキ作業範囲限界ランブ、格 納位置ランブ ブーム旋回、ブーム伸縮、ブーム起伏、ポスト伸縮、デッキ旋 回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ボンブ、エンジン 始動、緊急停止、非常スイッチ、レベリング調整、 [ブーム作業範囲限界ランブ、デッキ作業範囲限界ランブ、格 納位置ランプ、ブーム長さ、ブーム旋回角度、ブーム起伏角 度、デッキブーム長さ、デッキ旋回角、アウトリガ張出幅、AW
操作装置	旋回台部	回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、音量調整、インターホン、緊急停止、非常デッキスイッチ [ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ] ブーム旋回、ブーム伸縮、ブーム起伏、ポスト伸縮、デッキ旋 回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、緊急停止、非常スイッチ、レベリング調整、 [ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ、ブーム長さ、ブーム旋回角度、ブーム起伏角 度、デッキブーム長さ、デッキ旋回角、アウトリガ張出幅、AW L90%ランプ、AWL100%ランプ、AMC異常ランプ]
操作装置		回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、音量調整、インターホン、緊急停止、非常デッキスイッチ [ブーム作業範囲限界ランプ、ボッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ] ブーム旋回、ブーム伸縮、ブーム起伏、ポスト伸縮、デッキ旋 回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、緊急停止、非常スイッチ、レベリング調整、 [ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ、ブーム長さ、ブーム旋回角度、ブーム起伏角 度、デッキブーム長さ、デッキ旋回角、アウトリガ張出幅、AW L90%ランプ、AWL100%ランプ、AMC異常ランプ] アウトリガ張出・格納、ジャッキ・スライド選択
操作装置	旋回台部	回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、音量調整、インターホン、緊急停止、非常デッキスイッチ [ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ] ブーム旋回、ブーム伸縮、ブーム起伏、ポスト伸縮、デッキ旋 回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、緊急停止、非常スイッチ、レベリング調整、 [ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ、ブーム長さ、ブーム旋回角度、ブーム起伏角 度、デッキブーム長さ、デッキ旋回角、アウトリガ張出幅、AW L90%ランプ、AWL100%ランプ、AMC異常ランプ] アウトリガ張出・格納、ジャッキ・スライド選択 [アウトリガ張出・モタ、車体傾斜警報ランプ]
操作装置	旋回台部	回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、音量調整、インターホン、緊急停止、非常デッキスイッチ [ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ] ブーム旋回、ブーム伸縮、ブーム起伏、ポスト伸縮、デッキ旋 回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、緊急停止、非常スイッチ、レベリング調整、 [ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ、ブーム長さ、ブーム旋回角度、ブーム起伏角 度、デッキブーム長さ、デッキ旋回角、アウトリガ張出幅、AW L90%ランプ、AWL100%ランプ、AMC異常ランプ] アウトリガ張出・格納、ジャッキ・スライド選択 [アウトリガ張出モニタ、車体傾斜警報ランプ]
	旋回台部 フレーム部 キャリヤ部	回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、音量調整、インターホン、緊急停止、非常デッキスイッチ [ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ] ブーム旋回、ブーム伸縮、ブーム起伏、ボスト伸縮、デッキ旋 回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、緊急停止、非常スイッチ、レベリング調整、 [ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ、ブーム長さ、ブーム旋回角度、ブーム起伏角度、デッキブーム長さ、デッキ旋回角、アウトリガ張出幅、AW L90%ランプ、AWL100%ランプ、AMC異常ランプ] アウトリガ張出・名納、ジャッキ・スライド選択 [アウトリガ張出モニタ、車体傾斜警報ランプ] インターホン [ジャッキ設置ランプ、作業禁止ランプ]
	旋回台部	回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、音量調整、インターホン、緊急停止、非常デッキスイッチ [ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ] ブーム旋回、ブーム伸縮、ブーム起伏、ボスト伸縮、デッキ旋 回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、緊急停止、非常スイッチ、レベリング調整、 [ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ、ブーム長さ、ブーム旋回角度、ブーム起伏角度、デッキブーム長さ、デッキ旋回角、アウトリガ張出幅、AW L90%ランプ、AWL100%ランプ、AMC異常ランプ] アウトリガ張出・名納、ジャッキ・スライド選択 [アウトリガ張出モニタ、車体傾斜警報ランプ] インターホン [ジャッキ設置ランプ、作業禁止ランプ] ブーム起伏・旋回・伸縮速度制御装置、デッキ旋回・伸縮速度制
	旋回台部 フレーム部 キャリヤ部	回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、音量調整、インターホン、緊急停止、非常デッキスイッチ [ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ] ブーム旋回、ブーム伸縮、ブーム起伏、ボスト伸縮、デッキ旋 回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、緊急停止、非常スイッチ、レベリング調整、 [ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ、ブーム長さ、ブーム旋回角度、ブーム起伏角度、デッキブーム長さ、デッキ旋回角、アウトリガ張出幅、AW L90%ランプ、AWL100%ランプ、AMC異常ランプ] アウトリガ張出・名納、ジャッキ・スライド選択 [アウトリガ張出モニタ、車体傾斜警報ランプ] インターホン [ジャッキ設置ランプ、作業禁止ランプ] ブーム起伏・旋回・伸縮速度制御装置、デッキ旋回・伸縮速度制 御装置、自動格納装置、オートアクセル装置(レバー及びス
制征	旋回台部 フレーム部 キャリヤ部 卸装置	回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、音量調整、インターホン、緊急停止、非常デッキスイッチ [ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ] ブーム旋回、ブーム伸縮、ブーム起伏、ボスト伸縮、デッキ旋 回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、緊急停止、非常スイッチ、レベリング調整、 [ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ、ブーム長さ、ブーム旋回角度、ブーム起伏角度、デッキブーム長さ、デッキ旋回角、アウトリガ張出幅、AW L90%ランプ、AWL100%ランプ、AMC異常ランプ] アウトリガ張出・名納、ジャッキ・スライド選択 [アウトリガ張出モニタ、車体傾斜警報ランプ] インターホン [ジャッキ設置ランプ、作業禁止ランプ] ブーム起伏・旋回・伸縮速度制御装置、デッキ旋回・伸縮速度制 御装置、自動格納装置、オートアクセル装置(レバー及びス イッチ操作に連動)
制征	旋回台部 フレーム部 キャリヤ部	回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、音量調整、インターホン、緊急停止、非常デッキスイッチ [ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ] ブーム旋回、ブーム伸縮、ブーム起伏、ボスト伸縮、デッキ旋 回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、緊急停止、非常スイッチ、レベリング調整、 [ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ、ブーム長さ、ブーム旋回角度、ブーム起伏角度、デッキブーム長さ、デッキ旋回角、アウトリガ張出幅、AW L90%ランプ、AWL100%ランプ、AMC異常ランプ] アウトリガ張出・名納、ジャッキ・スライド選択 [アウトリガ張出モニタ、車体傾斜警報ランプ] インターホン [ジャッキ設置ランプ、作業禁止ランプ] ブーム起伏・旋回・伸縮速度制御装置、デッキ旋回・伸縮速度制 御装置、自動格納装置、オートアクセル装置(レバー及びス イッチ操作に連動) 作業範囲規制装置(AMC)、ブーム下面接触防止装置、音声警
制征	旋回台部 フレーム部 キャリヤ部 卸装置	回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、音量調整、インターホン、緊急停止、非常デッキスイッチ [ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ] ブーム旋回、ブーム伸縮、ブーム起伏、ボスト伸縮、デッキ旋 回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、緊急停止、非常スイッチ、レベリング調整、 [ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ、ブーム長さ、ブーム旋回角度、ブーム起伏角度、デッキブーム長さ、デッキ旋回角、アウトリガ張出幅、AW L90%ランプ、AWL100%ランプ、AMC異常ランプ] アウトリガ張出・名納、ジャッキ・スライド選択 [アウトリガ張出モニタ、車体傾斜警報ランプ] インターホン [ジャッキ設置ランプ、作業禁止ランプ] ブーム起伏・旋回・伸縮速度制御装置、デッキ旋回・伸縮速度制 御装置、自動格納装置、オートアクセル装置(レバー及びス イッチ操作に連動)
制征	旋回台部 フレーム部 キャリヤ部 卸装置	回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、音量調整、インターホン、緊急停止、非常デッキスイッチ [ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ] ブーム旋回、ブーム伸縮、ブーム起伏、ボスト伸縮、デッキ旋 回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、緊急停止、非常スイッチ、レベリング調整、 [ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ、ブーム長さ、ブーム旋回角度、ブーム起伏角度、デッキブーム長さ、デッキ旋回角、アウトリガ張出幅、AW L90%ランプ、AWL100%ランプ、AMC異常ランプ] アウトリガ張出・名納、ジャッキ・スライド選択 [アウトリガ張出モニタ、車体傾斜警報ランプ] インターホン [ジャッキ設置ランプ、作業禁止ランプ] ブーム起伏・旋回・伸縮速度制御装置、デッキ旋回・伸縮速度制 御装置、自動格納装置、オートアクセル装置(レバー及びス イッチ操作に連動) 作業範囲規制装置(AMC)、ブーム下面接触防止装置、音声警 報装置、フットスイッチ(デッキ部、旋回台部)、操作レバーガード、
制征	旋回台部 フレーム部 キャリヤ部 卸装置	回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、音量調整、インターホン、緊急停止、非常デッキスイッチ [ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ] ブーム旋回、ブーム伸縮、ブーム起伏、ポスト伸縮、デッキ旋 回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、緊急停止、非常スイッチ、レベリング調整、 [ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ、ブーム長さ、ブーム旋回角度、ブーム起伏角度、デッキブーム長さ、デッキ旋回角、アウトリガ張出幅、AW L90%ランプ、AWL100%ランプ、AMC異常ランプ] アウトリガ張出・EA納、ジャッキ・スライド選択 [アウトリガ張出モニタ、車体傾斜警報ランプ] インターホン [ジャッキ設置ランプ、作業禁止ランプ] ブーム起伏・旋回・伸縮速度制御装置、デッキ旋回・伸縮速度制 御装置、自動格納装置、オートアクセル装置(レバー及びス イッチ操作に連動) 作業範囲規制装置(AMC)、ブーム下面接触防止装置、音声警 報装置、フットスイッチ(デッキ部、旋回台部)、操作レバーガード、 非常用ポンプ、緊急停止装置(表示ランプ付)、ジャッキインタ
制征	旋回台部 フレーム部 キャリヤ部 卸装置	回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、音量調整、インターホン、緊急停止、非常デッキスイッチ [ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ] ブーム旋回、ブーム伸縮、ブーム起伏、ポスト伸縮、デッキ旋 回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、緊急停止、非常スイッチ、レベリング調整、 [ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ、ブーム長さ、ブーム旋回角度、ブーム起伏角度、デッキブーム長さ、デッキ旋回角、アウトリガ張出幅、AW L90%ランプ、AWL100%ランプ、AMC異常ランプ] アウトリガ張出・EA納、ジャッキ・スライド選択 [アウトリガ張出モニタ、車体傾斜警報ランプ] インターホン [ジャッキ設置ランプ、作業禁止ランプ] ブーム起伏・旋回・伸縮速度制御装置、デッキ旋回・伸縮速度制 御装置、自動格納装置、オートアクセル装置(レバー及びス イッチ操作に連動) 作業範囲規制装置(AMC)、ブーム下面接触防止装置、音声警 報装置、フットスイッチ(デッキ部、旋回台部)、操作レバーガード、 非常用ポンプ、緊急停止装置(表示ランプ付)、ジャッキインタ ロック装置、スライドロックビン、ブー
制	旋回台部 フレーム部 キャリヤ部 卸装置	回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、音量調整、インターホン、緊急停止、非常デッキスイッチ [ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ] ブーム旋回、ブーム伸縮、ブーム起伏、ポスト伸縮、デッキ旋 回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、緊急停止、非常スイッチ、レベリング調整、 [ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ、ブーム長さ、ブーム旋回角度、ブーム起伏角度、デッキブーム長さ、デッキ旋回角、アウトリガ張出幅、AW L90%ランプ、AWL100%ランプ、AMC異常ランプ] アウトリガ張出・EAタ、車体傾斜警報ランプ] インターホン [ジャッキ設置ランプ、作業禁止ランプ] ブーム起伏・旋回・伸縮速度制御装置、デッキ旋回・伸縮速度制 御装置、自動格納装置、オートアクセル装置(レバー及びス イッチ操作に連動) 作業範囲規制装置(AMC)、ブーム下面接触防止装置、音声警 報装置、フットスイッチ(デッキ部、旋回台部)、操作レバーガード、 非常用ポンプ、緊急停止装置(表示ランプ付)、ジャッキインタ ロック装置、スライドロック送置、スライドロックビン、ブー ムインタロック装置、アウトリガインジケータ、車体傾斜警報装
制	旋回台部 フレーム部 キャリヤ部 卸装置 全装置	回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、音量調整、インターホン、緊急停止、非常デッキスイッチ [ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ] ブーム旋回、ブーム伸縮、ブーム起伏、ポスト伸縮、デッキ旋 回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、緊急停止、非常スイッチ、レベリング調整、 [ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ、ブーム長さ、ブーム旋回角度、ブーム起伏角度、デッキブーム長さ、デッキ旋回角、アウトリガ張出幅、AW L90%ランプ、AWL100%ランプ、AMC異常ランプ] アウトリガ張出・EA納、ジャッキ・スライド選択 [アウトリガ張出モニタ、車体傾斜警報ランプ] インターホン [ジャッキ設置ランプ、作業禁止ランプ] ブーム起伏・旋回・伸縮速度制御装置、デッキ旋回・伸縮速度制 御装置、自動格納装置、オートアクセル装置(レバー及びス イッチ操作に連動) 作業範囲規制装置(AMC)、ブーム下面接触防止装置、音声警 報装置、フットスイッチ(デッキ部、旋回台部)、操作レバーガード、 非常用ポンプ、緊急停止装置(表示ランプ付)、ジャッキインタ ロック装置、スライドロック装置、スライドロックでど、ブー ムインタロック装置、アウトリガインジケータ、車体傾斜警報装置 置、ブレーキロック装置、油圧安全弁
制	旋回台部プレーム部キャリヤ部御装置全装置	回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、音量調整、インターホン、緊急停止、非常デッキスイッチ [ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ] ブーム旋回、ブーム伸縮、ブーム起伏、ポスト伸縮、デッキ旋 回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、緊急停止、非常スイッチ、レベリング調整、 [ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ、ブーム長さ、ブーム旋回角度、ブーム起伏角度、デッキブーム長さ、デッキ旋回角、アウトリガ張出幅、AW L90%ランプ、AWL100%ランプ、AMC異常ランプ] アウトリガ張出・モニタ、車体傾斜警報ランプ] アウトリガ張出モニタ、車体傾斜警報ランプ] インターホン [ジャッキ設置ランプ、作業禁止ランプ] ブーム起伏・旋回・伸縮速度制御装置、デッキ旋回・伸縮速度制御装置、自動格納装置、オートアクセル装置(レバー及びスイッチ操作に連動) 作業範囲規制装置(AMC)、ブーム下面接触防止装置、音声警報装置、フットスイッチ(デッキ部、旋回台部)、操作レバーガード、非常用ポンプ、緊急停止装置(表示ランプ付)、ジャッキインタロック装置、スライドインタロック装置、スライドロックビン、ブームインタロック装置、アウトリガインジケータ、車体傾斜警報装置、ブレーキロック装置、油圧安全弁タイヤ歯止め
制	旋回台部プレーム部キャリヤ部御装置全装置	回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、音量調整、インターホン、緊急停止、非常デッキスイッチ [ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ] ブーム旋回、ブーム伸縮、ブーム起伏、ポスト伸縮、デッキ旋 回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、緊急停止、非常スイッチ、レベリング調整、 [ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ、ブーム長さ、ブーム旋回角度、ブーム起伏角度、デッキブーム長さ、デッキ旋回角、アウトリガ張出幅、AW L90%ランプ、AWL100%ランプ、AMC異常ランプ] アウトリガ張出・括納、ジャッキ・スライド選択 [アウトリガ張出モニタ、車体傾斜警報ランプ] インターホン [ジャッキ設置ランプ、作業禁止ランプ] ブーム起伏・旋回・伸縮速度制御装置、デッキ旋回・伸縮速度制御装置、自動格納装置、オートアクセル装置(レバー及びスイッチ操作に連動) 作業範囲規制装置(AMC)、ブーム下面接触防止装置、音声警報装置、フットスイッチ(デッキ部、旋回台部)、操作レバーガード、非常用ポンプ、緊急停止装置(表示ランプ付)、ジャッキインタロック装置、スライドインタロック装置、スライドロックビン、ブームインタロック装置、スライドロックビン、ブームインタロック装置、アウトリガインジケータ、車体傾斜警報装置、ブレーキロック装置、油圧安全弁タイヤ歯止め 作業灯(デッキ部)、マーカランプ、発電機(燃料:ガソリン)[新
制	旋回台部プレーム部キャリヤ部御装置全装置	回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、音量調整、インターホン、緊急停止、非常デッキスイッチ [ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ] ブーム旋回、ブーム伸縮、ブーム起伏、ポスト伸縮、デッキ旋 回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、緊急停止、非常スイッチ、レベリング調整、 [ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ、ブーム長さ、ブーム旋回角度、ブーム起伏角度、デッキブーム長さ、デッキ旋回角、アウトリガ張出幅、AW L90%ランプ、AWL100%ランプ、AMC異常ランプ] アウトリガ張出・EAタ、車体傾斜警報ランプ] アウトリガ張出モニタ、車体傾斜警報ランプ] ブーム起伏・旋回・伸縮速度制御装置、デッキ旋回・伸縮速度制御装置、自動格納装置、オートアクセル装置(レバー及びスイッチ操作に連動) 作業範囲規制装置(AMC)、ブーム下面接触防止装置、音声警報装置、フットスイッチ(デッキ部、旋回台部)、操作レバーガード、非常用ポンプ、緊急停止装置(表示ランプ付)、ジャッキインタロック装置、スライドインタロック装置、スライドロックビン、ブームインタロック装置、アウトリガインジケータ、車体傾斜警報装置、ブレーキロック装置、油圧安全弁タイヤ歯止め 作業灯(デッキ部)、マーカランプ、発電機(燃料:ガソリン)[新ダイワ工業 EG25M-E、定格出力:2.2kVA(50Hz)、2.5kVA
制	旋回台部プレーム部キャリヤ部御装置全装置	回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、音量調整、インターホン、緊急停止、非常デッキスイッチ 「ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ」 ブーム旋回、ブーム伸縮、ブーム起伏、ポスト伸縮、デッキ旋 回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン 始動、緊急停止、非常スイッチ、レベリング調整、 「ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格 納位置ランプ、ブーム長さ、ブーム旋回角度、ブーム起伏角度、デッキブーム長さ、デッキ旋回角、アウトリガ張出幅、AW L90%ランプ、AWL100%ランプ、AMC異常ランプ] アウトリガ張出・E、事体傾斜警報ランプ] アウトリガ張出モニタ、車体傾斜警報ランプ] インターホン 「ジャッキ設置ランプ、作業禁止ランプ] ブーム起伏・旋回・伸縮速度制御装置、デッキ旋回・伸縮速度制御装置、自動格納装置、オートアクセル装置(レバー及びスイッチ操作に連動) 作業範囲規制装置(AMC)、ブーム下面接触防止装置、音声警報装置、フットスイッチ(デッキ部、旋回台部)、操作レバーガード、非常用ポンプ、緊急停止装置(表示ランプ付)、ジャッキインタロック装置、スライドインタロック装置、スライドロックビン、ブームインタロック装置、スライドロックビン、ブームインタロック装置、アウトリガインジケータ、車体傾斜警報装置、ブレーキロック装置、油圧安全弁タイヤ歯止め 作業灯(デッキ部)、マーカランプ、発電機(燃料:ガソリン)[新ダイワ工業 EG25M-E、定格出力:2.2kVA(50Hz)、2.5kVA(60Hz)、定格電圧:100V、定格周波数:50Hz,60Hz選択]、
制	旋回台部プレーム部キャリヤ部御装置全装置	回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン始動、音量調整、インターホン、緊急停止、非常デッキスイッチ [ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格納位置ランプ] ブーム旋回、ブーム伸縮、ブーム起伏、ポスト伸縮、デッキ旋回、デッキ伸縮、自動格納、アクセル・非常用ポンプ、エンジン始動、緊急停止、非常スイッチ、レベリング調整、 [ブーム作業範囲限界ランプ、デッキ作業範囲限界ランプ、格納位置ランプ、ブーム長さ、ブーム旋回角度、ブーム起伏角度、デッキブーム長さ、デッキ旋回角、アウトリガ張出幅、AWL90%ランプ、AWL100%ランプ、AMC異常ランプ] アウトリガ張出・括納、ジャッキ・スライド選択 [アウトリガ張出モニタ、車体傾斜警報ランプ] ブーム起伏・旋回・伸縮速度制御装置、デッキ旋回・伸縮速度制御装置、自動格納装置、オートアクセル装置(レバー及びスイッチ操作に連動) 作業範囲規制装置(AMC)、ブーム下面接触防止装置、音声警報装置、フットスイッチ(デッキ部、旋回台部)、操作レバーガード、非常用ポンブ、緊急停止装置(表示ランプ付)、ジャッキインタロック装置、スライドインタロック装置、スライドロックビン、ブームインタロック装置、スライドインタロック装置、スライドロックビン、ブームインタロック装置、油圧安全弁タイヤ歯止め 作業灯(デッキ部)、マーカランプ、発電機(燃料:ガソリン)[新ダイワ工業 EG25M-E、定格出力:2-2kVA(50Hz)、2-5kVA(60Hz)、定格電圧:100V、定格周波数:50Hz,60Hz選択]、発電機現地取付用ケーブル、ローラジャッキ用盤木、旋回台